

Montagehandleiding

U heeft een Oxloc veiligheidsproduct aangeschaft wat SKG gecertificeerd is en voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit produkt is met grote zorg en onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Algemeen

Beveiligen van deuren en/of ramen is pas zinvol wanneer deur/raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.

Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik, indien aanwezig, de meegeleverde boormallen en de geadviseerde dan wel meegeleverde montagematerialen.

Toepassing

De Oxloc kierstandhouder met SKG keur kan toegepast worden op naar binnen draaiende deuren.

Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer de deur tevens wordt voorzien van Oxloc veiligheidsbeslag met veiligheidscilinder met SKG*** keurmerk.

Montagestappen

1. Bepaal de hoogte waarop de kierstandhouder moet worden gemonteerd.
2. Gebruik het bijgeleverde sjabloon horizontaal om de schroefgaten af te tekenen waarbij de dubbele lijn op de deurnaad moet vallen.
3. Bij hardhout altijd eerst voorboren, met boor 2,5 mm.
4. Gebruik meegeleverde schroeven; 4,0 x 40 mm (4 stuks) t.b.v. deur, 4,5 x 65 mm (3 stuks) t.b.v. kozijn.
5. Schroef beide delen van de kierstandhouder stevig vast.

Belangrijk!

- De Oxloc kierstandhouder is, ivm de schroeflengte, alleen geschikt voor gebruik in deuren met een minimale deurdikte van 40 mm.



Revisienummer 11/11-01

